品番

CFF-VK41G


[密閉式石油ストーブ]

取扱説明書


このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございました。 で使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、ご家族全 員で安全に正しくお使いください。

お読みになった後、「保証書」とともに大切に保管し、必要な ときにお役立てください。









ご使用の削に									
安全のため必ずお守りください …	٠1								
効果的に使用するには	٠4								
各部のなまえ	.5								
ご使用前の準備									
燃料/給油	.9								
点火前の準備と確認									

使いかた

点 火/消 火	
室温の調節	
表示切替 ····································	12
燃焼切替····································	
現在時刻の合わせかた ····································	14
おはようタイマー運転	15
おやすみタイマー運転	16
おやすみ・おはようの組合わせ運転 ······	17
チャイルドロック	17

ニューロ秒速点火 …………18

お手入れ・その他 お手入れのしかた ………19 故障かな?と思ったら………22 定期点検/保 管25 部品交換について ………26 仕 様 ……26 据付け・移設 ……27 アフターサービス ………30



安全のため必ずお守りください

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

●ここに示した事項は、安全に関する重大な内容の記載です。表示と意味は次のようになっています。

、危険 (DANGER)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負 う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内 容を示しています。

⚠ 警告(WARNING)

、注意 (CAUTION)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負 う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能 性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。



してはいけない「禁止」事項です。



しなければならない「指示」事項です。 必ず実施してください。



「注意 | 事項です。



絶対に触れないでください。



絶対に分解・修理・改造はしないでください。



必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ さい。

険 (DANGER)



ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。

告(WARNING)

温風吹出口をふさがない、





衣類、紙などで温風吹出口(ルーバー)や空気取入口 (フィルター) をふさがないでください。 火災の原因になります。

スプレー缶に注意 爆発するよ!!







スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風 の当たるところに放置しないでください。

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発して、危険です。

給排気筒はずれ危険





給排気筒(管・ホース)がはずれたまま使用しない でください。

はずれていると運転中に排気ガスが室内にもれて、 危険です。

給排気筒トップ閉そく危険





給排気筒トップの周りが雪でふさがれたままで使用 しないでください。

ふさがれているときは、除雪してください。

閉そくしていると運転中に排気ガスが室内にもれ て、危険です。

警 告(WARNING)

定期点検の実施







定期的(2年に1回程度)に点検・整備を受けてください。 点検を受けずに長期間使用し続けると、故障や事故 の原因になり危険です。

点検・整備はお買い求めの販売店や資格者のいる店 に依頼してください。

ご自身での据付け・移設工事の厳禁







お客さまで自身による丁事は危険です。 据付け丁事は販売店や専門業者にご依頼ください。 (ストーブを移設させる場合も同じです。)

注 意(CAUTION)

温風に直接当たらない





温風に直接長時間当たらないでください。 低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。

給排気筒付近の可燃物近接禁止





給排気筒トップの近くに、灯油や可燃物など引火の おそれがあるものを置かないでください。

火災のおそれがあります。

改造使用の禁止





改造して、使用しないでください。

また、ストーブや給排気筒には床暖房用の熱交換器 などを、取り付けないでください。

火災や排気ガスが室内にもれる原因となり危険です。

变質灯油禁止

変質灯油、不純灯油(汚れた油、水の混じっている 灯油など)を使用しないでください。

異常燃焼のおそれがあります。

高温部接触禁止







燃焼中や消火直後は、ルーバー、給排気筒トップに 手などふれないように注意してください。

やけどのおそれがあります。



長時間使用しないときは電源 プラグを抜く

電源プラグを 抜く

長時間使用しないときやお手入れのときは、電源プ ラグを抜いてください。

火災や予想しない事故の原因になります。

分解修理の禁止







故障・破損したら使用しないでください。 不完全な修理は、危険です。

安全のため必ずお守りください

⚠ 注意 (CAUTION)

カーテン、可燃物近接禁止



禁止



カーテン、障子などの燃えやすい物を近づけないでください。

火災が発生するおそれがあります。

可燃物との離隔距離については標準据付け例(27ページ)を参照してください。

指や異物を入れない



禁止



温風吹出口や空気取入口などに指や異物を入れないでください。

けがや火災のおそれがあります。

給油時消火



実施



給油は必ず消火してから行ってください。 **火災のおそれがあります**。



油もれ確認



実 施

給油口口金は確実に締めてください。

給油口口金を下にして、油もれがないことを確認してください。

給油口口金が確実に締まっていないと、簡単に口金がはずれて、火災のおそれがあります。

腰をかけたり物をのせない



禁山



やけどのおそれや、漏電、故障のおそれがあります。

引火物の近く



禁止



ガソリン、ベンジン、プロパンなど引火性の危険物の近くでは使用しないでください。

火災のおそれがあります。

異常時使用禁止



禁止



におい、ススの発生、炎の色など異常を感じたとき は使用しないでください。

異常燃焼のおそれがあります。

0

電源プラグは確実に差し込む

実施

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。

火災の原因になります。

ぬれた手での抜き差しはしないでください。

感電の原因になります。



電源プラグのお手入れを

実施

ときどきは、電源プラグを抜き、ほこりおよび金属物を除去してください。

ほこりなどがたまると湿気などで絶縁不良になり、 火災の原因になります。

注 意 (CAUTION)



電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。 また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。 電源コードが断線し、火災や感電の原因になります。

人のいない場所では使用しない

動・植物を育成・栽培する温室や飼育室など人のいない場所では使用しないでください。

動・植物に悪影響をあたえることになります。

水のかかる場所では使用しない

プールサイド等の水のかかるおそれのある場所では使用しないでください。 漏電や故障のおそれがあります。



高地で使用するには

別紙「高地および延長給排気で使用する場合」を参照してください。



お願い(NOTICE)

●灯油の廃棄


灯油の廃棄処分は、灯油をお買になった販売店にご相談ください。



○ このマークの中の数字は、説明のあるページです。

効果的に使用するには

●効果的に使用するには



温風の流れを妨げないでください。

●お部屋の保温をしましょう

カーテンを二重にして床までにすれば、 お部屋の熱を逃がさず、暖かさが保てます。

●手についた灯油は






サラダ油を少し手につけ、こすります。 その後、石けんで洗えばいやなにおいも落とせます。

各部のなまえ

外観図


※わかりやすくするために配線類を省略した図です。

前面



このマークの中の数字は、説明のあるページです。

背面



各部のなまえ

操作部・表示部

※図は説明のため全部点灯した状態です。

点検(そうじ)ランプ

点灯…● ファンガードの目づまり などの理由で消火した

> ● 前方障害物により消火 した

> > 23₹

デジタル表示部

温度を表示します。

左…設定の温度

右…現在の温度

現在時刻・タイマー時刻 を表示します。

左…時

右…分

14 15

エラーを表示します。 右側のみ表示

23}

給油ランプ

点灯+ブザー… 消火予告です

約30分前から点灯

微弱燃焼になります。

点滅+ブザー… 灯油がなくなり、消火した 9 ? 23?

223

123



チャイルドロックスイッチ (チャイルドロックランプ)

点灯…チャイルドロックが 「セット」されている

17 ₹

温度調節つまみ 設定温度を合わせます。

→ …温度を上げる

── …温度を下げる

123

時刻調節つまみ 現在時刻とタイマー時刻を

合わせます。

➡ …時刻をすすめる

…時刻をもどす

15₹ 14₹


ニューロ秒速点火スイッチ (ニューロ秒速点火ランプ)

秒速点火させたいとき、運転を 「入」にする前にあらかじめ押 しておきます。

点灯…秒速点火する

点滅…秒速点火の準備中

18₹



ご使用前の準備

燃料

<u> </u> 危険 (DANGER) ガソリン厳禁

燃料は必ず灯油(JIS 1号灯油)を使用してください。 ガソリン、変質灯油、不純灯油(よごれた灯油、水の混じった灯油)などは、絶対に使用しないでください。

給 油

必ず消火してから行ってください。

◢ 給油タンクを取り出し、口金をはずす

- 給油タンクを取り出し、水平な場所に置いてください。
- ●2つの口金ハンドルを立ててにぎり、右図のはずしかたのようにし、上に引き抜いてください。
 - ※給油タンクは必ず「CFF-VK41G」の純正部品を 使用してください。

2 給油する

- ●給油ポンプを使用してください。
 - ●油量計中央の銀色部分が半分かくれたら(油面が 半分の位置まできたら)給油をやめてください。
 - ※それ以上給油すると口金を締めたり、はずしたり したときあふれます。

2 口金を締める

- ●口金とタンクの▽印を合わせて、下に押しながら 「右」へ確実に止まるまで回してください。
- ▽印と○印が合っていることを確認してください。 ※口金が確実に締まっていないと、口金から灯油が もれて火災のおそれがあります。
- こぼれた灯油はよくふき取ってください。
- 給油口口金を下にして、灯油もれがないことを確か めてください。
 - ※口金ハンドルを利用して給油タンクを持ちはこぶとき、1本では不安定となりますので2本の口金ハンドルを持ってください。
 - ※給油口が変形しますと油もれの原因となりますので、**ぶつけたり**しないでください。
 - ※給油タンクを落とすと、油もれすることや、けが をすることがありますので注意してください。

本体にセットする


● **重い**ので注意して静かに本体にセットしてください。

はずしかた

- ① 強く下へ押しながら
- ② 左へ90度回す

△印と▽印を合わせる





※給油するときは、容器内の水やごみが給油タンクに入らないように注意してください。

- △印と▽印を合わせて
- ① 強く下へ押しながら
- ② 右へ90度回す確実に止まるまで
- △印と▽印を合わせる

お願い! (NOTICE)

こぼれた灯油はふいてく ださい



給油口を下にしたときに、 こぼれますので、この周辺 やくぼみの灯油を布などで ふき取ってください。

※そのとき、スキマに指を差し込むとケガをしますので注意してください。

お願い! (NOTICE) 変質灯油や不純灯油を使用してしまったら…

● 給油タンクの灯油を入れ替えて、油受ざらの灯油を抜き取ってください。

|21₹

※変質灯油や不純灯油が原因でアフターサービスを依頼されるときは、保証期間中でも有料となります。


点火前の準備と確認

<u>↑</u>注意(CAUTION) **周囲の確認**

ストーブの上に花びんなど水のこぼれやすい物を置いたり、燃えやすい物を近づけていないか確認してください。


◢ 油もれの確認

● 給油タンクおよび置台、ストーブ各部に油もれ、油 のたまり、油のにじみがないか確認してください。




つ 電源の確認

- ●電源は家庭用交流100Vです。必ず専用コンセントを使用してください。
- ■電源プラグがコンセントに確実に差し込まれている か確認してください。
- 電源コードがストーブの下敷きになっていたり、排 気筒など 高温部にふれていないか確認してください。




🤈 給排気筒はずれの確認

- 背面カバーの孔からのぞいて排気筒の接続部を点検 してください。
 - (接続箇所がはずれていると、排気ガスがもれて非常に危険です)
- 排気筒は高温ですので排気筒カバーを装着し、給気 ホースがふれていないか確認してください。



点火/消火



点火

運転スイッチ)を「入」にする

● 運転ランプ(運転スイッチ兼用)と燃焼切替ランプが点灯して約4分後に燃焼をはじめます。

XES

- 購入直後やシーズン初めの最初の点火時には、1回で点火しないことがあります。 運転スイッチを入れなおしてください。
- また、購入後初めての使用時には、においが出ることがありますが数分でなくなります。 (塗料やほこりが焼けるためです。)

消火


運転スイッチ を「切」にする

- すぐに消火し、運転ランプ(運転スイッチ兼用)と燃焼切替ランプが消灯します。
- 消火後も本体が冷えるまで送風ファンが回り続けます。

お願い! (NOTICE)

- 電源プラグをコンセントから抜いての消火はしないでください。(緊急の場合をのぞく) ストーブ本体が熱くなり、何度も繰り返すと故障の原因になります。
- 長期間留守にするときは必ず電源プラグを抜いてください。また、外出するときは、必ず消火してください。

室温の調節/表示切替



室温の調節

設定された温度で運転するように、ストーブが燃焼量を自動的に調節します。

このストーブは、設定温度があらかじめ23°Cに設定されています。

1 表示切替スイッチ を押して温度表示にする

● 温度ランプが点灯します。

2 温度調節つまみを「+」か「-」に回す

- ●「設定温度」を見ながら回してください。 ※温度調節つまみを回し続けると連続して表示が変わります。
- お好みの温度が表示されますとセット完了です。

設定温度の設定は、5~35°Cの間です。 現在温度が「設定温度」より2°C上がるか37°Cになると消火し、「設定温度」 より1°C下がると点火して室温調節します。

XES

- 設定温度は室温(現在温度)がその温度に調節されるめやすです。現在温度は家屋の構造や設置条件によって部屋の温度計とは必ずしも一致しません。
- 温度調節がうまく行われないときは、ルームセンサー感温部が移動可能(約30cm)ですので、お買い上げの販売店にご相談のうえ、ストーブ本体の別の位置や他の適当な場所に移動してください。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり停電した場合、設定温度は23°Cにもどります。

表示切替

デジタル表示部の切替をします。

表示切替スイッチを押す

温度ランプ点灯 ▶ 設定温度、現在温度の表示 時刻ランプ点灯 ▶ 時刻の表示 タイマーランプ点灯 ▶ おはようタイマー時刻の表示

燃焼切替



燃焼切替

あらかじめ燃焼切替スイッチは自動燃焼、設定温度は23°Cにセットされていますが、 設定を変えるときは燃焼切替スイッチを押してください。

自動燃焼

燃焼切替スイッチ の 🗐 を押す

● 設定温度に応じて自動的に燃焼量を選び、室温をコントロールします。

現在温度が設定温度より2℃上がると消火し、設定温度より1°C下がると、自動的に点火して室温を調節します。

手動燃焼

燃焼切替スイッチ の 微弱 弱 中

●希望の燃焼を選んでください。選んだ燃焼量で運転します。

現在温度が設定温度より 5° C上がるか 37° Cになると消火し、さらに設定温度より 1° C下がると、選んだ燃焼量で運転します。

強のいずれかを押す

XEE

● 電源プラグをコンセントから抜いたり停電になった場合は、燃焼切替は解除され「自動」にもどります。

現在時刻の合わせかた



現在時刻の合わせかた

(例)午後8時35分に合わせるとき

時計は24時間表示です。

1 表示切替スイッチ

を押してデジタル表示部を時刻表示にする

- 時刻ランプが点灯します。
- デジタル表示部は現在時刻の表示で「-- --」になります。

9 時刻調節つまみ

)を「+」か「一」に回す

- 1回、回すと、「-- --」から「æ: 00 」に変わります。
- 時刻調節つまみを1回、回すごとに1分ずつ変わります。
- ●回し続けると連続して変わります。
- ●回し続けて、下1ケタがOになると10分単位で変わります。



3 セット完了

- ●下1ケタは1回ずつ回して合わせてください。
- 時刻調節つまみを回すと同時に時刻はセットされますので、時報に 合わせて最後の数字を合わせるとセット完了です。

XES

- ●電源プラグをコンセントから抜いたり停電した場合で、時刻表示が「-- --」になっている場合は、 現在時刻合わせをやりなおしてください。
- 現在時刻は、運転中でも停止中でも合わせられます。

おはようタイマー運転



おはようタイマー運転

現在時刻合わせをしないと、おはようタイマー運転はできません。

※おはようタイマースイッチを押したとき、ブザーが鳴りタイマー時刻になります。 (例)午前6時35分に運転を開始させたいとき

1 表示切替スイッチ を押してデジタル表示部を

タイマー時刻表示にする

●タイマーランプが点灯します。(デジタル表示部は「6:00」と表示します。) ※おはようタイマー時刻はあらかじめ午前「6:00」にセットされています。

2 タイマー時刻を合わせる

- 時刻調節つまみを1回、回すごとに1分ずつ変わります。
- 回し続けると連続して変わります。
- ●回し続けて、下1ケタがOになると10分単位で変わります。

3 運転スイッチ を「入」にする

- 運転ランプ(運転スイッチ兼用)が点灯します。※運転中はこの操作は不要です。
- ◢ おはようタイマースイッチ を押す
 - おはようタイマーランプが点灯します。
 - 運転が停止し、運転ランプ(運転スイッチ兼用)が消灯します。 ※このときデジタル表示部には3秒間、おはようタイマー時刻が表示され、3秒後にもとの 表示にもどります。
 - セットした時刻に運転をはじめます。

一度セットすると おはようタイマー時刻は記憶されますので

 $oldsymbol{3}$ と $oldsymbol{4}$ の操作でおはようタイマー運転ができます。

おはようタイマー運転を中止するとき

おはようタイマースイッチを押すか、運転スイッチを「切」にする

おやすみタイマー運転



おやすみタイマー運転

約1時間燃焼し、自動消火します。おやすみのときなどにご利用ください。

運転中に

おやすみタイマースイッチ

を押す

- おやすみタイマーランプが点灯します。
- おやすみタイマーランプが点灯後約1時間燃焼し、自動消火します。
- 消火後、運転ランプ(運転スイッチ兼用)は消灯し、おやすみタイマーランプは点灯し続けます。

自動消火後、再度運転したいとき

運転スイッチを押しなおすか、おやすみタイマースイッチを押す

XES

おはようタイマーセット後に停電や地震があった場合

停電のとき


現在時刻、タイマー時刻は解除されます。

運転スイッチを「切」にして、現在時刻、タイマー時刻のセットからやりなおしてください。

地震のとき (デジタル表示部に ξ 4 と表示されます)

運転スイッチを押しなおして、おはようタイマースイッチを押してください。

関 おやすみ・おはようの組合わせ運転 / チャイルド /チャイルドロック



おやすみ・おはようの組合

現在時刻 「14~」とおはようタイマー時刻 「15~」をセットする。

運転中に

- おやすみタイマースイッチ を押す
 - むやすみタイマーランプが点灯します。
 - 約1時間燃焼してから、自動消火します。
- おはようタイマースイッチ を押す
 - おはようタイマーランプが点灯します。
 - ●おはようタイマーをセットした時刻に運転をはじめます。

タイマー運転を中止するとき

おはようタイマー運転を中止する ▶ おはようタイマースイッチを押す おやすみタイマー運転を中止する ▶ おやすみタイマースイッチを押す

チャイルドロック

小さなお子さまのいたずらや、誤操作をふせぎます。

チャイルドロックスイッチ を押す

● 約3秒押すと、チャイルドロックランプが点灯します。

解除するとき

チャイルドロックスイッチ を押す

● 約3秒押すと、チャイルドロックランプが消灯します。

運転スイッチ「入」のとき

運転「切」はできますがその他の 操作はできません。

運転スイッチ「切」のとき

チャイルドロックの解除以外のすべ ての操作はできません。

IJŦŞ

● エラー表示が出たときは、チャイルドロックを解除してから 23√の処置をしてください。

ニューロ秒速点火



ニューロ秒速点火

早く点火させたいときにご利用ください。

あらかじめ

ニューロ秒速点火スイッチ

を押しておく

- ニューロ秒速点火ランプが点滅します。※点滅から点灯に変わると秒速点火することができます。
- **2** 運転スイッチ を「入」にする
 - 約15秒で点火します。

ニューロのはたらき(ニューロ秒速点火)

点火待機時のバーナー温度制御にニューロ技術を導入しました。 使用する時間帯などの生活パターンを学習して、バーナー温度をコントロール し、消費電力を抑えながら約15秒で点火できるようになりました。

※ニューロにより学習した時間帯(よく使用する時間)以外で使用すると点火に 15秒以上かかることがあります。(ニューロ秒速点火ランプが点滅しています。)

解除するとき

ニューロ秒速点火スイッチ

を押す

● ニューロ秒速点火ランプが消灯します。

XEE

- ニューロ秒速点火スイッチを押しても最初は予熱に約4分かかります。
- ニューロ秒速点火がセットされているときは、平均120Wの消費電力がかかりますので長時間使用しないときは ニューロ秒速点火を解除してください。
- ●ニューロ秒速点火の待機中はストーブの上面が予熱ヒーターにより暖かくなります。また、金属部が伸び縮みして「ピン、ピン」と音がすることがありますが、どちらも異常ではありません。
- ●時々、「カチッ」と音がして照明が一瞬暗くなることがあります。

お手入れのしかた


<u>♪</u> 警告(WARNING) はずれ危険

使用中、においがしたり目がしみる場合は、排気筒やパッキン部の接続部から排気ガスがもれていることが考えられ危険です。給排気筒(管・ホース)が正しく接続されているか点検後、お買い上げの販売店、またはもよりの「お客さまご相談窓口」(別紙)にご相談ください。

⚠ 注意(CAUTION)

電源プラグを抜いて

お手入れは、運転スイッチを「切」にし、ストーブが完全に冷 えてから**電源プラグを抜いて行って**ください。 また、電源プラグはぬれた手で抜き差しをしないでください。




⚠ 注意(CAUTION)

電源プラグのお手入れを

電源プラグの先端部分の間にほこりおよび金属物がたまっていたら掃除をしてください。

※発火のおそれがあります。(トラッキング現象といいます)




使用のたびに

周囲の可燃物

■ ストーブや排気筒および給排気筒トップの周囲に燃えやすい物がないか常に確認してください。

油もれ、油のたまり、油のにじみ

- 給油タンクおよび置台、ストーブ各部に油もれ、油 のたまり、油のにじみなどがないか点検してくださ い。
 - ※布などでふき取っても、同じところに油もれなどができるときは使用するのをやめ、お買い上げの販売店、またはもよりの「お客さまご相談窓口」 (別紙)にご相談ください。





給排気筒トップの点検

● 雪などで給排気筒トップがふさがれていないか点検 してください。



月に1~2回

ファンガードの掃除

ごみ、ほこりが付着するとストーブ本体内が過熱し、 過熱防止装置がはたらき、消火することがあります。

点検(そうじ)ランプが点灯します。 ₂₃

● 月に2回以上行ってください。 背面カバー(上)をはずし、掃除機のすきまノズル などできれいに掃除してください。


(ほこりが多い部屋では特に注意してください)

ほこり、よごれのそうじ

- ストーブ本体のよごれは柔らかい布でふくか、特によごれのひどいときは薄い中性洗剤をしみこませた布でふいてください。
 - ※中性洗剤以外(アルカリ性・酸性洗剤)は、使用しないでください。さびの原因になります。
- 温風吹出口(ルーバー)についたほこりは掃除機で 取り除いてください。

のぞき窓の点検

● のぞき窓にススが付着して透明度が悪くなったときは、燃焼の異常が考えられますので、お買い上げの販売店、またはもよりの「お客さまご相談窓口」(別紙)にご相談ください。




年に1~2回

排気筒の点検

- 排気筒とその周囲にごみやススがついていないか点 検してください。
- ●排気筒の接続部のゆるみ、腐食、固定状態を点検して異常があればなおしてください。(排気ガスが室内にもれた場合、一酸化炭素が発生して危険です)

給気ホースの点検

- 給気ホースの損傷や排気筒への接触がないことを点 検してください。
- 給気ジョイントの孔にごみ、雨水やほこり、くもの 巣などが付着していないことを点検してください。




お手入れのしかた

年に1~2回-

給油フィルターの掃除 ※必ず消火してから行ってください。

給油ロストレーナの中にある給油フィルターにごみや水がたまると灯油の流れが悪くなり「点火ミス」や「途中消火」の原因となります。

- ◀ 給油タンクを取り出す
- 2 給油ロストレーナを油受ざらからはずす ※給油ロストレーナにたまったごみを油受ざらに落と さないように注意してください。
- **3** きれいな灯油ですすぎ洗いする ※水洗いは絶対にしないでください。
- **4 もとどおり油受ざらにセットする**●油受ざらの上面に灯油がこぼれていたらふき取ってください。においの原因になります。






すすぎ洗いできれいにならないときは、給油フィルターを交換してください。

(給油フィルターは別売部品です)

1 給油口ストレーナを逆さにして給油フィルターの 底部を軽く押してはずしてください。

新しい給油フィルターを4カ所の凸部の下へ押し込んでください。



油受ざらの水抜き・油抜きのしかた

水が混入して燃焼が停止したときや、変質灯油を使用してしまったときは、次の要領で水や変質灯油を 抜き取ってください。(必ず消火してから行ってください。)

- √ 「給油フィルターの掃除」の要領で給油タンク、給油口ストレーナを取り出してください。
- **2** 給油タンク扉を開けて、市販の給油ポンプ(手動式)のカット面を下にして、油受ざらのくぼみに 差し込んで、水(灯油)を抜き取ってください。
- 3 給油ロストレーナをセットし、こぼれた灯油をふき取ってください。
 ※水の混じった灯油や変質灯油は新聞紙などにしみこませて廃棄してください。
 - 処置をしても燃焼しないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの「お客さまご相談窓口」 (別紙)にご連絡ください。

故障かな?と思ったら

次のような状態は故障ではありません

修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

症	状
ル	1/

原 因

点 | 初版 火 | する 時 | ^{(購}

初めて使用 するとき (購入直後、 シーズン初 め) 煙やにおいが出る。

電磁ポンプの振動音が大きかったり、異常燃焼する。

点火→消火を繰り返し 途中消火する。

「ピン、ピン」と音がする。

消火後すぐに再点火しない。

● 塗料やほこりなどが焼けるためです。 10~15分程度、窓を開けて換気してください。

- 電磁ポンプ内に空気が入っているためです。 空気が抜ければ正常になります。
- 灯油が正常に供給されていないためです。 給油タンクが確実にセットされているかチェックした うえで運転スイッチを入れなおしてください。
- 金属部が伸び縮みする音です。異常ではありません。
- 消火後すぐには点火しないことがあります。バーナーの予熱中ですので1~2分待ってください。

燃

消

火

喆

熱交換器の一部がうすく赤熱する。

焼

燃焼中、炎がオレンジ色に輝く。

舑

ときどき「コンコン」とか「ポコポコ」 という音がする。

- ●燃焼時に赤熱するときがありますが、「点火しない」 「途中消火する」などの現象がなければ異常ではありません。
- 青炎が最良の燃焼状態ですが、炎色反応により炎が オレンジ色に輝くときがあります。
 - 海岸に近いところなど空気中に塩分の多い場合。
 - 空気中にちりやほこりの多い場合。
 - 空気中に水分が多い場合。

●灯油が給油タンクから油受ざらに流れる音です。

タイマー運転時

おはようタイマー運転がセットできない。

おはようタイマー運転をセットしても 運転しない。

- ●現在時刻がセットされていない。(-- 表示)
- 停電や地震、強い衝撃がありましたか? 確認して、タイマー運転のセットをしなおしてください。
- 時刻をまちがえてセットしていませんか?

14₹

給油タンクから油もれがある。

そ

の他

給油タンクに灯油が入っているのに給油 ランプが点滅し、燃焼しない。

運転していないのにストーブの上面が 少し熱くなる。

- ◆ 給油口口金にごみがつまっていたり、ゆるんでいませんか?パッキンが入っていますか?確認し、確実に締めてください。
- 9 3

5 {


- 給油フィルターにごみや水がつまっていませんか? 掃除をしてください。21₹
- ●油受ざら内に水がたまっていませんか?水抜きをしてください。
- ニューロ秒速点火の待機中です。使用しないときは解除してください。

18₹

故障かな?と思ったら

この表で調べてください

故障・異常の場合は安全装置が働いてエラー表示とランプでお知らせします。



エラー表示・ランプ部 大 (作動した安全装置) 原 F ● 点火ミスしたり燃焼状態が異常になった。(点火安全装置) ● 燃焼状態が異常になり途中消火した。 (燃焼制御装置) E2 ● 水が混入した。 (燃焼制御装置) ● 地震(震度約5以上)や強い振動、衝撃を受けた。 FH (対震自動消火装置) ● 電源プラグが抜けた。 FS ● 停電した。(停電安全装置) ● ストーブが異常高温になった。 (過熱防止装置) E 7 ● ファンガードにごみ、ほこりが付着している。 (過熱防止装置) 点検(そうじ)ランプ点灯 ストーブの前に障害物があり、高温になった。(過熱防止装置) ●排気筒センサーが作動した。(排気筒センサー) ストーブの前に障害物があり、高温になった。(過熱防止装置) 点検(そうじ)ランプ点灯

全てが消灯している

ランプ部、表示部

- ●電源プラグが抜けている。
- 停電している。(停電安全装置)
- ●灯油がなくなった。
- 給油タンク、油受ざら、給油フィルターにごみや水が入っている。

- ●処置をしてもなおらないとき
- ●下表以外のエラー表示になったとき



電源プラグをいったん抜き、再度電源プラグを差し 込んでから、運転スイッチを押します。



それでも同じ症状が出るときは電源プラグを抜き、 お買い上げの販売店、またはもよりの「お客さまご 相談窓口」(別紙)にご連絡ください。

※電源プラグを抜いたとき、プラグの刃を上向きの ままおかないでください。踏むとけがをします。

処 置 方 法

- ●運転スイッチを入れなおす。
- ●運転スイッチを入れなおす。
- ●油受ざらから水を抜く。

21}

- 周囲の可燃物、ストーブの損傷、油もれ、給排気筒のはずれなど異常が ないことを確認してから、運転スイッチを入れなおす。
- 電源プラグをコンセントに差し込む。
- 再通電後、運転スイッチを入れなおす。
- ●ストーブが冷えてからファンガードを掃除し、運転スイッチを入れなおす。
- 前方障害物を取りのぞき、運転スイッチを入れなおす。

20}

27{

●排気筒の点検・清掃を行う。

20₹

● 前方障害物を取りのぞき、運転スイッチを入れなおす。

27₹

- 電源プラグをコンセントに差し込む。
- ●再通電後、運転スイッチを入れなおす。
- 給油後、運転スイッチを入れなおす。

9 ₹

- 給油タンクを掃除する。
- 給油フィルターを掃除する。
- 油受ざらの水を抜き、掃除する

21}

定期点検

2シーズンに1回の定期点検のおすすめ

●ストーブは年月の経過により構成部品が劣化します。ご使用条件や運転状況によりストーブの性能に影響をおよぼし、機能をじゅうぶんに発揮できなくなることがありますので、2シーズンに1回の定期点検を実施してください。 定期点検のご相談は、お買い上げの販売店、またはもよりの「お客さまご相談窓口」(別紙)、修理資格者 [(財) 日本石油燃焼機器保守協会(TELO3-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など]のいる店までお問い合わせください。

(点検費用など詳しいことは販売店にご相談ください)

消耗・劣化しやすい部品

を 長期間の使用で消耗・劣化しやすい部品	モーター軸受け、点火プラグ、フレームロッド、 排気筒接続部のOリング(JIS B 2401 4種D P34)、 各種パッキン、電気回路の各接点、電流ヒューズ、給油フィルター				
特殊環境(大気汚染・塩 害・温泉害など)で劣化 しやすい部品	排気筒、給排気筒、電気回路の各接点				
変質・不純灯油の使用で 劣化しやすい部品	電磁ポンプ、フレームロッド、給油フィルター				

保管(長期間使用しないとき)

- 1 電源プラグを抜く 3
- **2** 給油タンク、油受ざらの灯油を抜く
 小やごみを残したまま保管しますと、タンク内面のさびや、油受ざらの孔あきの原因になります。
- **3** 本体の掃除をする [20]
- 4 各部分を点検し、具合の悪いところは修理を依頼する
- ▲ 本体にカバーをかける
 - ●できるだけ据付けしたまま保管してください。
 - ●取りはずした場合は、湿気やほこりの少ないところに保管してください。
 - ●次に据付けを行うときは必ず工事専門店に依頼してください。

部品交換について

●補修部品はサンヨー石油温風暖房機「CFF-VK41G」の純正部品を使用してください。 専用以外の部品を使用して万一故障や事故が発生した場合、弊社は責任を負いかねます。

部品交換の際は、お買い上げの販売店、またはもよりの「お客さまご相談窓口」(別紙)、修理資格者 [(財) 日本石油燃焼機器保守協会(TELO3-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など] のいる店に依頼してください。

故障したものは絶対に使用しないでください。

仕 様

型	式	0.)	呼	び	CFF-VK41G						
種	類				類	回転霧化式·強制給排気形·強制対流形						
点	火 方 式				式	高圧放電点火式						
使	用 燃料				料	灯油(JIS 1号灯油)						
	料消	4 基	量	最最大		0.445L/h						
Přini 1	17 /		=	最	小	0.273L/h						
熱	交	h	率	最	大	88.4%						
ж	^	<i>.</i>	_	最	小	89.0%						
暖	屋	出	カ	最	大	4.05kW						
				最	小	2.50kW						
油	曲タンク容量				量	7.0L						
暖頂	ē の	めゃ	ਰ	温明	爰地	木 造 11畳・コンクリート 15畳						
H/X 1/				-	池	木 造 11畳・コンクリート 17畳						
外	水 形 寸 法				法	高さ 555mm・幅500mm・奥行385mm(置台・背面カバーを含む)						
質 量				量	18kg							
電源電圧および周波数			周波	改数	単相100V 50/60Hz							
電	流	۲	ュ	ュ	ュ	ュ	ュ	ュ	ュ	_	ズ	125V 10A
			#							最大消費電力(点火時)570/570W		
_	147	.π.		= =	_	(ヒーター容量 550W)						
正	恰	泪	費	电	ונל	最大燃焼時 34/36W 最小燃焼時 25/27W						
						最小派統号 23/27W 運転スイッチ「切」 時 5/5W						
建転入イッテーの」時 5/5W 給 排 気 筒 形 式 CFK-T66C												
						D34						
給排気筒壁貫通部穴径					直径 65mm (壁厚 90mm~300mm)							
				管	3m3曲がり以内(ストーブの出口の曲がりを含む)							
排		₹	温		度							
立 安		~ 全	装		置	対震自動消火装置、過熱防止装置、点火安全装置、燃焼制御装置、停電安全装置						
	の	他	の									
付	属品		品	工事説明書(裏面型紙)、取扱説明書、金具ビスセット								

● 段ボール箱に表示してある型式末尾の() 内の記号は、商品の色柄を表しています。 適室算定は(社団法人)日本ガス石油機器工業会算定基準によるものです。

据付け・移設

据付け・移設工事は販売店に依頼する

据付けや移設工事は販売店または据付け業者に依頼し、お客様ご自身では行わないでください。

据付け場所の選定

ストーブの据付けは別紙の工事説明書に従ってください。 その他にも各種の条件がありますので確認してください。

◢ 火災予防条例

●各地の火災予防条例に従ってください。

? 電源について

●電源は専用コンセント(家庭用交流100V)を使用してください。

2 積雪の多い地方の注意

- 給排気筒トップ周辺は常に新鮮な空気が必要です。 (閉空間を作らないこと)
- 積雪の多い地方では、給排気筒の回りが雪でふさがれないように注意してください。 また、風がよどむような場所では、排気ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがありますので注意して ください。

/ 集合煙突の禁止

●集合煙突を使用しての給排気工事はできませんので絶対におやめください。


標準据付け例

ストーブと可燃物との基準寸法です。

●ストーブは障害物や可燃物(木壁、合板壁、ふすまなど) から右図に示す距離をとってください。 特にカーテンなどがストーブ、排気筒にふれないように してください。

火災の原因になります

- ※前方に障害物があると、温風でストーブが高温になり、 プラスチック部分が変形したり、故障することがあります。
- ※マントルピースなどに設置する時は、ストーブ前面が壁 面より内側に入らないようにしてください。



給排気筒トップ


お願い! (NOTICE) 熱に弱い床面では使用しない

●新しい畳、熱に弱いカーペットや床面で使用すると変色したり、床面のそりやひび割れの原因になります。

据付け後の確認

据付けが終わりましたら、もう一度工事説明書の「安全のため必ずお守りください」に従って据付けられているか、確認してください。

- 1
- ●ストーブはストーブ固定金具で壁に固定されていますか。
- ストーブは丈夫で水平な床面に据付けられ、可燃物との 距離がじゅうぶんにありますか。
 - ※温風吹出口の前方は必ず150cm以上あけてください。 《火災およびストーブの故障の原因になります。》
- **2** 給排気筒の基準寸法を守っていますか。
 - 給排気筒を延長する場合は、3m3曲がり以下になって いますか。
- **3** コンセントの位置は歩行者が電源コードを引っ掛けやすい位置にないですか。



● 給油タンクおよび置台、ストーブ各部に油のもれ、油のたまり、油のにじみはありませんか。

試運転

試運転は販売店または工事店と一緒に必ず行ってください。

1

運転準備

- ●給油タンクに灯油を入れ、給油タンクおよびストーブ各部に油もれがないですか。
- ●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか。

2点火

- ●運転スイッチを「入」にしてください。運転ランプ(運転スイッチ兼用)が点灯し、約4分後自動的に燃焼をはじめます。
- 点火ミスをしたときは運転スイッチを押しなおしてください。再び点火動作をはじめます。

正常運転のめやす

● 青炎または青炎の中に赤火が少し入る燃焼が正常ですので、のぞき窓から確認してください。

2 消 火

●運転スイッチを「切」にしてください。運転ランプ(運転スイッチ兼用)が消灯し、消火します。



アフターサービス

保証書について

添付しております保証書は販売店でお渡ししますから、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ 保存してください。

保証期間はお買い上げの日より1年間(燃焼部分は3年間)です。

- ●保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。
- ●保証期間が過ぎてからの修理については、お買い上げの販売店、またはもよりの「お客さまご相談窓口」 (別紙)にご相談ください。お客さまの希望により有料修理いたします。

この取扱説明書と本体に表示されている禁止事項・注意事項および通常使用に反して使用された場合の故障・事故は補償いたしません。

補修用性能部品の保有期間について

石油温風暖房機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後、7年です。

●補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居される場合

● 電源周波数の異なった地域への転居でもそのままご使用いただけますが、高地への転居、高地からの 転居は調整が必要ですので「お客さまご相談窓口」(別紙) にご相談ください。

アフターサービス

ご相談や修理は

家電製品についての全般的なご相談 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間:9:00~18:30 (365日) 総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は大阪(06)-6994-9570におかけください。

●故障修理を依頼されるときは

次の事項をご連絡ください

- ① 故障の状況
- ② 型式 (CFF-VK41G)
- ③ 製造番号(本体右側面のラベルに記入してあります)
- ④ お買い上げ年月日
- ⑤ おなまえ、おところ、電話番号

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機(株)お客さまセンター

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX: 大阪(06)6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げの販売店、または別紙の**修理相談窓口**にご依頼ください。

●お客さまメモ

アフターサービスのご連絡に便利です。

_								
$oldsymbol{\mathbb{C}}$	お買	買し)_	上げ年月日	3		年	月	\Box
	お買	買しノ_	上げ販売店					
				電話	()	_	
C	担	当						

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの 同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的2

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。 なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- <業務委託の場合>
- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督を いたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

愛情点検

長年で使用の石油温風暖房機の点検を!



こんな症状は

ありませんか

- 油もれがする
- 白煙が出たり、強いにおいがする
- 運転中、異常な音がする
- 何度も同じエラー表示が出る
- その他の異常や故障がある



使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店、 またはもよりの「お客さまご相談窓口」 (別紙) に点検をご相談ください。

※2シーズンに1回程度の定期点検を実施してください。

三洋電機株式会社

〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田1丁目1番1号

この商品は海外では使用できません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)